Mini Mouse Óptico
Conexión USB

26-555

Manual del Usuario
Favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Contenido

Características 3
Requerimientos del Sistema 4
Declaración de Conformidad de la FCC..... 5
La FCC desea informarle 6

Instalación 8
Hardware 8
Software 9

Operación 10
Utilizando la rueda 10
Utilizando *"Hyper Grid"*..... 11
Utilizando el Auto Scroll 14
Utilizando el Zoom 14

Localización de Fallas 15

Cuidados 17

© 2001, 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos Reservados
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation.
Compaq está registrada bajo patentes de EE.UU. y

Características

Su Mini Mouse Óptico con Conexión USB, está diseñado específicamente para computadoras portátiles o de escritorio que tengan un puerto Universal Serial Bus (USB). Usted puede desplazarse, acercarse o hacer clic utilizando la rueda del mouse y los botones programables.

Tecnología Óptica Sensible – percibe el movimiento del mouse con precisión y suavidad, sin martes movibles o para limpiar.

Conector USB – le permite conectar con facilidad el mouse al puerto USB de su PC.

Tamaño Compacto – su mouse es conveniente para llevarlo con su computadora portátil.

Sencillo Diseño de 2 Botones – en combinación con la rueda, usted puede utilizar con facilidad su mouse con otros accesorios de computadora.

Rueda para Desplazarse – le permite desplazarse y seleccionar rápida y fácilmente, ayudándole a trabajar con documentos grandes.

Auténtica Resolución de 400 DPI (Puntos por Pulgada) – usted puede utilizar su mouse con un monitor que soporte una resolución de 1024 x 768 y superiores, permitiéndole mover su mouse con rapidez a través de monitores de resoluciones más altas.

Diskette con Driver Incluido – le permite configurar rápidamente su mouse con la mayoría de las computadoras compatibles con IBM.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- Compatible con IBM, PC o con puerto USB.
    - Drive de 3,5”
    - Microsoft Windows, 98, 200, ME, XP

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier tipo de interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar una operación no deseada.

Producto: Mini Mouse Óptico con Conexión USB

Modelo: Núm. Cat. 26-555

Parte Responsable: RadioShack
100 Trockmorton
Fort Worth, TX 76102

Teléfono: 817-415-3200

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para aparatos Digitales Clase B, en lo relativo a la Parte 15 de la Reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia y si no es instalado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes mediadas:

- Reoriente o cambie el lugar de la antena receptora

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo en una toma de corriente que sea de un circuito eléctrico diferente al del receptor.

- Consulte a su tienda RadioShack o aun técnico de servicio calificado para recibir asistencia.

- Si usted no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su mouse.

Los cambios o modificaciones que no estén aprobados expresamente por RadioShack, pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

INSTLACIÓN

HARDWARE

Usted no necesita apagar su computadora antes de conectar o desconectar el mouse.

Para conectar el mouse a su computadora, desconecte el mouse que tenga conectado al puerto USB de su computadora, después conecte la clavija rectangular en el puerto. En la mayoría de los casos, la computadora detecta automáticamente el mouse, y le pide que instale el driver del mouse, incluido en el software Mouse Suite (ver “Software” en la Página 9).

Notas:

- Refiérase al manual del usuario de su computadora para localizar el puerto USB.

- El mouse únicamente trabaja con puerto USB. No utilice un adaptador de puerto serial.

SOFTWARE

Para utilizar todas las características de su nuevo mouse, usted deberá instalar manualmente el software incluido Mouse Suite a su computadora.

Importante:

- Su computadora le puede solicitar de manera automática que instale el driver y el software Mouse Suite. Si esto sucede, siga las instrucciones en la pantalla y el archivo *leame.txt* incluido en el software, en lugar de las instrucciones de la Página 10, después reinicie su computadora cuando termine la instalación.

- Antes de instalar el software Mouse Suite, asegúrese de salir de todas las aplicaciones.

En caso de ser necesario, siga estos pasos para instalar manualmente el software Mouse Suite en su computadora.

1. Inserte el disco de instalación del software Mouse Suite en su drive de 3,5”.

2. Presione **Iniciar** en la barra de tareas, después presione Ejecutar.

3. En el cuadro de diálogo de ejecutar, escriba **<drive>:\setup.** (por ejemplo, si el software de instalación se encuentra en el drive A, escriba **a:\setup**)

4. Presione **OK** en el cuadro de diálogo de ejecutar.

5. Siga las instrucciones que aparezcan.

OPERACIÓN

UTILIZANDO LA RUEDA

La mayoría de las aplicaciones utilizan la función de desplazamiento para moverse en el texto. La rueda de su mouse facilita el desplazamiento en su mano y muñeca permitiéndole moverse a través de la ventana que está utilizando con solo mover un dedo.

Importante: Aunque el Modo Universal de Desplazamiento, está establecido por omisión en el software de su mouse, puede ser que usted deba habilitarlo manualmente para poder utilizar las funciones de desplazamiento en las aplicaciones que no sean compatibles con Microsoft Office 97. Ver “Utilizando el Auto Scroll”.

Para desplazarse, gire la rueda hacia delante o hacia atrás. Para seleccionar, presione la rueda.

UTILIZANDO LA FUNCIÓN *HYPER GRID*

Usted puede utilizar el software incluido Hyper Grid con su mouse para ajustar el mouse para que ejecute de manera rápida los comandos utilizados con mayor frecuencia. Para utilizar el modo Hyper Grid, mantenga presionado el botón que seleccionó al instalar el software Mouse Suite para mostrar el Grid. Después, mientras presiona el botón, mueva el cursor a un icono en la cuadricula que aparece (llamada Grid), y libere el botón para ejecutar el comando asociado con dicho icono.

Nota: El Software Hyper Grid delimita de manera automática las funciones que no puede utilizar con el software empleado.

Hyper Grid le permite utilizar el mouse para ejecutar rápidamente los siguientes comandos.

Minimizar – minimiza la ventana activa

Llamar de nuevo – restaura/ maximiza la ventana activa.

Cerrar – cierra la ventana activa.

Siguiente Ventana – activa la ventana siguiente.

Menú de contexto – emula el botón derecho del mouse.

Desplazamiento vertical – desplaza el documento verticalmente.

Inicio – activa el menú de inicio de Windows.

Desplazamiento Horizontal – Desplaza el documento horizontalmente.

Restaurar tamaño – restaura el tamaño de la ventana activa. Simplemente presione uno de los botones del mouse para cancelar este comando.

Notas:

- Los comandos de desplazamiento horizontal y vertical le permiten ajustar el mouse para que no se desplace de manera automática. Si usted selecciona estos comandos, deberá mover el mouse para desplazarse. Simplemente presione cualquiera de los botones del mouse para cancelar cualquiera de estos comandos.

- Seleccionando el menú de contexto, le permite seleccionar el menú de contexto, aún si usted programó el botón derecho del mouse para minimizar las ventanas.

UTILIZANDO EL AUTO SCROLL

La función de Auto Scroll de su mouse le permite desplazarse a través de un documento sin tener que mover el mouse o la rueda del mouse. Usted puede seleccionar el auto Scroll utilizando cualquier de los botones del mouse o la rueda.

Para desplazarse en un documento, asegúrese que la función Quick/ Auto Scroll, esté activada, después presione la rueda, aparecerá el icono , en el lugar del cursor. Para hincar el desplace automático, mueva el cursor de manera vertical, horizontal, o diagonal, lejos de la marca de origen. La velocidad del auto desplazado aumenta de acuerdo a como se mueva el cursor lejos de la marca de origen.

Para detener esta función, presione cualquier botón del mouse o gire la rueda.

UTILIZANDO “ZOOM” (Acercamiento)

En algunas aplicaciones compatibles con Microsoft Office 97 (Como Microsoft Word 97), funciones adicionales de acercamiento están disponibles.

Usted puede utilizar la función de acercamiento para ver más cerca una página o parte de una página, o bien para verla a mayor distancia.

Para acercar, mantenga presionado **Ctrl** y gire la ruda hacia delante. Para alejarse, presione **Ctrl** y gire la rueda hacia atrás.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

5 V cc 125 mA

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

Si su mouse no opera adecuadamente, estas sugerencias pueden ser útiles para eliminar el problema. Si aún así el mouse no trabaja adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

¿Por qué el cursor no se mueve con facilidad?

- La superficie donde está utilizando el mouse puede ser inadecuada. Para mejores resultados, evite utilizar el mouse sobre vidrio transparente, o cualquier material brillante.

- El sensor en la parte inferior del mouse puede requerir limpieza. Simplemente limpie el sensor con un trapo suave.

¿Por qué las funciones de auto Scroll de mi mouse no trabajan con mi computadora portátil?

Usted puede necesitar desactivar la esfera o colchoncillo táctil de su computadora portátil en el ajuste BIOS de su computadora y habilitar el puerto externo para poder utilizar satisfactoriamente todas las funciones del mouse.

El mouse no fue detectado por mi computadora

- Asegúrese de que el mouse esté conectado correctamente en el puerto USB de su computadora.

- Revise si el puerto USB de su PC trabaje adecuadamente. Revise la sección de *Administrador de Dispositivos* en las *Propiedades del Sistema*. En caso de que tenga un signo de exclamación dentro de un círculo en el icono, esto significa que el controlador USB tiene algún problema. Intente retirar e instalar nuevamente el software o contacte al

departamento de soporte técnico para recibir soporte de su PC.

- Revise la versión de su sistema operativo. Si no cuenta con Windows 98, o Windows 2000, actualice su sistema operativo para que pueda habilitar el puerto USB.

- Asegúrese que el puerto USB se haya habilitado adecuadamente en el ajuste de BIOS.

¿Por qué no hay un cursor en la pantalla? o **¿por qué el cursor no responde a los movimientos del mouse?**

Su computadora no detectó el mouse. Asegúrese de que el cable del mouse esté conectado correctamente al puerto correcto

Cuidados

Para disfrutar de su Mini Mouse Óptico Compaq con Conexión USB durante mucho tiempo:

- Mantenga el mouse seco. Si se llega a mojar, séquelo de inmediato.

- Utilice y almacene el mouse en ambientes de temperatura normal.

- Maneje el mouse con cuidado. No lo tire.

- Mantenga el mouse alejado de polvo y suciedad.

- Limpie el mouse ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlo en buen estado.

Si modifica o intenta forzar los componentes internos del mouse, puede causar un mal funcionamiento además de invalidar su garantía. Si su mouse no opera adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia.